

# TELTONIKA Eye sensor

De Teltonika Eye Sensor meet de omgevingstoestand binnen je voertuig, en daarbij is vooral je eigen gevoelstemperatuur belangrijk.

- [Aandachtspunten plaatsing Eye Sensor](#)

# Aandachtspunten plaatsing Eye Sensor

Let op de volgende punten bij het plaatsen van de Eye Sensor:

De sensor moet **zo dicht mogelijk bij jou** geplaatst worden.

**De bovenkant van de sensor moet onbedekt blijven en naar boven wijzen.** Let erop dat er geen voorwerpen de bovenkant bedekken. De sensor moet blootgesteld zijn aan de omgeving van de cabine en mag dus niet in een gesloten opbergruimte of kastje liggen.

**Leg de sensor niet op plaatsen waar je veel luchtstroming hebt,** zoals:

- o In de buurt van ventilatieroosters
- o In de buurt van de airconditioning
- o In de buurt van de ramen van het voertuig

**Leg de sensor niet bovenop het dashboard of op een andere plek die snel warm kan worden** (door bijvoorbeeld de zon).

Een voorbeeld van een plek waar de sensor geplaatst kan worden is een (open) opbergvak naast de chauffeur in de buurt van de schakelpook (indien aanwezig in het voertuig). Hier is weinig impact van de zon en van luchtstromen.

**Rijd je steeds met dezelfde vrachtwagen?** Dan kan je ook de Eye Sensor bevestigen in de vrachtwagen. Bevestig dubbelklevende tape aan de achterkant van de Eye Sensor en plak de Eye Sensor op een plaats in de cabine in jouw buurt (bijvoorbeeld in een bekerhouder). **Let erop dat het gaatje aan de voorkant van de sensor onbedekt blijft.** Je kan dit ook doen als je met verschillende voertuigen rijdt, maar vergeet in dat geval niet om de Eye Sensor steeds met je mee te nemen.

De Eye Sensor wordt enkel gebruikt tijdens het rijden. Na je werktijd kun je de Eye Sensor dus achterlaten in je voertuig.